



Montageanvisning

Framrutestreamer



Detta behöver du!
Skrapa, kniv, måttband, maskerings-
tejp. OBS! Se till att rutan är ren!



1. Dekalen centreras och en tejp sättes
rakt över dekalens mitt.



2. Dekalens bakpapper dras isär fram
till tejp.



3. Bakpappret skärs av.



4. Dekalen appliceras mot rutan med
skrapan. Skrapa uppåt/neråt i lätta
rörelser.



5. Vik upp dekalen och tag bort
bakpappret på andra sida. Skrapa fast.



6. Skrapa nerifrån och upp mot
listkanten.



7. Renskar dekalen mot listkanten.



8. Centra in "toppdekalen" och tejpa
fast. Skär bort bakpappret till tejp.
Montera på samma sätt som
bottendekalen. Dra av
appliceringstejpen.

Färdigt

Eventuella luftbubblor punkteras med
kniven och tryckes ut!

